

INSTRUCTIVO

Lea este manual antes de usar la báscula

Esta báscula electrónica para equipaje es resistente y conveniente para llevarse de forma segura y es resistente a la vibración. Indica el peso exacto con funciones convenientes de auto-apagado, intercambio de unidades de peso, bloqueo y desbloqueo de datos. Es muy adecuada para uso en viajes, pesca o actividades al aire libre.


Especificaciones

Max= 50 kg Min= 200 g d=e=dT= 10 g

Temperatura de operación: 10 °C a 35 °C

T= 50 kg Lim= 75 kg

Incluye 1 pila 3 V c.c. (Emplea 1 pila tipo botón CR2032 de LITIO de 3 V c.c. incluida)

Clase de exactitud: 

Instalación de las pilas

Abra la cubierta de la pila para instalar la pila incluida con su báscula. Confirme que está colocada con la polaridad correcta, y cierre la cubierta.

Encendido y apagado

Sostenga la báscula en posición vertical. Presione el botón y espere dos segundos después que se muestre la pantalla completa. Al mostrar 0.00, significa que está lista para pesar. Al terminar de pesar existen dos maneras de apagar la báscula: esperar 60 segundos después de pesar. La báscula se apaga de manera automática. Otra forma de apagarla es presionar el botón durante 3 segundos.

Especificaciones y funciones

1. Capacidad: 50 kg Precisión: 10 g
2. Unidades: g (gramos) kg (kilogramos) oz (onzas) lb (libras)
3. Función clave: ON / OFF, UNIT, TARE
4. Pantalla LCD con luz de fondo azul
5. Apagado automático: 60 segundos de inactividad.
6. Suministro eléctrico: Pila de litio CR2032 3 V c.c. (Emplea 1 pila tipo botón CR2032 de LITIO de 3 V c.c. incluida).
7. Temperatura de operación: 10 °C a 35 °C


Póliza de garantía**Pasos para pesar**

1. Cuelgue el artículo a pesar con la cinta tejida o gancho.
2. El peso se muestra en la pantalla. Cuando el artículo se estabiliza y los datos no se mueven, éstos quedan fijos y el LCD muestra "hold". Se podrá leer el peso total del artículo. (No sobrepase la capacidad ya que si lo hace se muestra la palabra "Err").

Cambio de unidad de peso

Al encender, presione el botón rápidamente y de manera continua para cambiar la unidad entre g (gramos) kg (kilogramos) oz (onzas) y lb (libras).

Notas:

1. Mantenga la báscula vertical cuando esté en proceso de encendido.
2. Sostenga el asa cuando pese. No toque el cuerpo de la báscula para asegurar una lectura correcta.
3. Maneje la báscula con cuidado.
4. No utilice productos químicos o detergentes para limpiar la báscula. Se puede utilizar una tela suave.
5. Cuando la pantalla muestra , indica que no tiene suficiente energía. Revise la pila.
6. En caso de tener algún problema, devuélvala a nuestra compañía o agencia en su área para que sea reparada. No trate de desarmarla.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.

Fecha de entrega: