

## MANUAL DE USUARIO

Gracias por comprar nuestra báscula electrónica de precisión marca TRUPER. Con cuidados normales y el uso adecuado, la báscula le proveerá años de servicio confiable.

Por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de manejo de su Balanza electrónica antes de usarla.

## ESPECIFICACIONES

- \* Capacidad: 3 000 g
- \* Precisión: 3 000 g / 0,1 g
- \* Unidades: g/oz (para una precisión de 0,1 g); g / oz / lb / kg (para una precisión de 0,1 g)
- \* Rango de TARA: TARA sustractiva al 100%
- \* Auto apagado (por defecto): después de 120 segundos sin operación
- \* Temperatura en operación: 5 °C a 35 °C
- \* Display: LCD 5 dígitos
- \* Pantalla LCD con luz de fondo verde
- \* Emplea 1 batería recargable de Plomo-ácido de 4 V c.c. / 4 Ah (Incluida en el interior)  
(Adaptador ca/cc opcional, no incluido: 5 V c.c. / 1 A) ó 3 V c.c. (Emplea 2 pilas alcalinas tipo AAA de 1,5 V c.c., cada una incluidas).
- Cable USB de 5 V c.c. 1 A

## OPERACIÓN (ENCENDIDO/APAGADO)

1. Ubique la báscula en una superficie plana horizontal, presione la tecla ENCENDIDO / APAGADO (ON/OFF).
2. Espere hasta que aparezca en la pantalla "0.0".
3. Coloque los objetos a pesar en el plato de la báscula.

## OPERACIÓN

PASO 1: Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana.

PASO 2: Pulsé la tecla ENCENDIDO / APAGADO (ON/OFF), la báscula se pondrá a cero en 3 segundos.

PASO 3: Coloque el objeto que se va a pesar en el contenedor, el peso aparecerá en la pantalla.

## FUNCIÓN DE CONTEO (PCS):

1. Con la báscula encendida, presione la tecla "PZA"
2. Mantenga presionada la tecla "PZA" hasta que aparezca "25, 50, 75 o 100" y en pantalla verá intermitente la palabra "pcs" (señal de que está lista para calibrar la función conteo)
3. Presione la tecla "MODO" para seleccionar entre las 4 opciones "25, 50, 75 o 100" (Entre mayor sea

el número, más preciso será el conteo).

4. Coloque sobre el plato el número de piezas del mismo tamaño y peso, según la cantidad que eligió y presione la tecla "PZA" para terminar la calibración.

5- La palabra "pcs" dejará de parpadear; lo que indica que la calibración fue exitosa y puede comenzar con el conteo de piezas.

6- Para salir de la "función conteo", presione la tecla "MODO".

## MODO

De acuerdo con las diferentes necesidades del modelo, presionando la tecla "MODO", usted puede escoger la unidad entre g / oz / lb / kg

## PESAJE CON TARA

1. Encienda la báscula como se describe anteriormente.
2. Ubique el recipiente a tarar sobre el plato de la báscula.
3. Presione la tecla "TARA" y espere hasta que se muestre "0.0" (o "0") en la pantalla.
4. Ya es posible agregar los objetos a pesar y, de esta manera, obtener el peso neto.

## LUZ

Encienda la báscula, presione la tecla "LUZ". Puede seleccionar la intensidad de la luz de fondo.

## CALIBRACIÓN

1. Con la báscula apagada, sin carga en la charola, presionar y mantener la tecla "TARA" y enseguida la tecla ENCENDIDO / APAGADO (ON/OFF), y mantenerlo hasta que encienda.
2. Seleccione el peso deseado con la tecla "TARA" (1000.0, 1500.0, 3000.0 y 5000.0 g), en este caso 3000.0 g
3. Fije el valor con la tecla "MODO"
4. En automático, la báscula muestra una serie de dígitos, y a continuación mostrará 2000.0 g, dicha carga deberá ser colocada sobre la charola.
5. En seguida, la báscula mostrará 3000.0 g, debe completar está carga sobre la charola.
6. La báscula se apagará y encenderá mostrando el texto PASS.
7. La báscula quedará calibrada.

- Mantenga su báscula en un ambiente limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y una corta distancia a otros elementos electrónicos pueden generar un efecto adverso en la confiabilidad y precisión de su báscula.
- Maneje la báscula con cuidado. Coloque con cuidado los objetos que van a ser pesados. Aunque esta báscula está diseñada para ser altamente durable, intente evitar el trato rudo ya que esto puede dañar su sensor interno permanentemente.
- Evite sacudir, dejar caer o golpear la báscula. Este es un instrumento de precisión y debe ser operada con extremo cuidado.

## SUMINISTRO DE ENERGÍA

Por favor, instale las pilas en el compartimiento ubicado en la base, para ello retire la tapa del mismo.

En el caso de utilizar diferentes tipos de baterías:

\* 2 pilas alcalinas tipo AAA de 1,5 V c.c., cada una (incluidas) duración 20 horas de uso.


\* Batería de Plomo-ácido (interna) duración 31 horas de uso.

\* El cable USB se puede utilizar para cargar la batería de Plomo-ácido dentro de la báscula, tarda entre 3.5 horas y 4 horas en cargarse por completo.

### ADVERTENCIAS



La carga completa se mostrará en la pantalla cuando todos los ceros "oo oo o" dejen de parpadear. Puede permanecer conectada mientras se utiliza.



"Lo": Bajo voltaje. Cambie las pilas.



"O-Ld" (Over load) Sobre carga. Retire rápidamente el artículo para proteger la báscula

Esta garantía aplica para:

Modelo: **BASE-3** Código: **102317**

**Garantía.** Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. **06-2022**

Sello del establecimiento comercial.  
Fecha de entrega:



## CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER® Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

### BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA

AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

### CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052

### COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN

CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

### ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO

#### JILOTEPEC

PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257  
TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

### JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA

AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.  
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

### NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY

CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

### PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA

AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.  
TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

### SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN

AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

### TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

### YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.  
TEL.: 99 9912 8415